



# Fossum Snow Team



## Short list SNØ produksjon

- IKKE LAG KJEMPEHAUGER MED SNØ, det går så mye til spille når det doses ut men på toppen av bakker kan det godt være mer for i utforbakke kan preppemaskine dytte langt.
- Flytte spydene 5 meter hver 2 time eller 10 meter hver 4 time (avhengig av hva man rekke iforhold til slangebytte)



## Hver time må dette gjøres:

- Drenere luften i kompressorhuset hver time, ta på hørselvern, hold den lille slangen ut døren og skru kranen helt opp og la den blåse ut til det bare kommer helt klar luft.
- Drenere luften i pumpehuset ( Stjernekrisset ) hver time. Det sitter en kran i bunnen av hver av de **røde rørene**, det er alltid mest i rørgate 3 ( tilførsel )
- Sjekk strømforbruk, (maks 155Amp), i pumpehuset i Stjernekrisset.



Gjør man dette regelmessig blir det mye mindre is i luftslangene.



Alle slangene må byttes om 2 ganger på hver vakt, dette skjer på følgende hvis:

## Prosedyre for å flytte produserende slede m/spyd.

**Prosedyre for flytting av slede m/spyd, (ca. 5 meter hver 2.time eller 10 meter hver 4 time. Avhengig av minusgradene og hvor mye sne vi produserer)**

- 1) Stenge vann- (ved å rotere spindel «mot-sols») og luft-kran (tverrstillende hendel) i kum

**Når luftslange er stiv, dvs. frosset innvendig, (hvis ikke fortsett pkt.12)**

- 2) Når trykket er avlastet (slanger myke), gå bort til spydet og ta av koblingene her først ( IKKE TA AV LUFTEN FØR DET HAR SLUTTET Å SUSE I SPYDET ) **Stå bak spydet når det kobles av da vil slangene gå fra dere hvis det skulle være noe trykk igjen.** koble fra både luft- og vann-slange på spyd



- 3) Slange endene som har sittet på spydet kobles i kummen, skyll igjennom vannslangen(gamle luft slangen) og koble på spydet.
- 4) Sett på vann og luft ( SAKTE ) og det er i gang igjen
- 5) Senk spyd-arm og sjekk dyser for partikler/humus, evt bytte ved temperaturendring, (hhv større ved lavere- og mindre ved mildere temp)
- 6) Flytt slede til ny posisjon, og sikre spyd i oppreist stilling
- 7) Åpne vann- (spindel) og luft-kran (hendel) i kum forsiktig
- 8) Sjekk at spydet virker, og at den kaster «snø» i riktig område, (og unngå at det bygger seg opp is og snø på luftspenn)

- Viftene går ikke så bra hvis det snør allerede

En liten påminnelse til dere som etterhvert skal på vakt: **husk varmt tøy, hodelykt, varme hansker som tåler vann, drikke og vær forsiktig!**